BATIDORA DE MANO
NVR-8331BA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar su batidora de mano lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

Modelo y especificaciones

NVR-8331 BA: 220-240V 50/60Hz 300W

La batidora está diseñada para poder ofrecer una calidad duradera. No importa lo que usted desee hacer, sopa, mayonesa, comida de bebé y así sucesivamente, el uso de estas batidoras puede hacer las cosas muy fáciles y cómodas.

Este utensilio es muy fácil de limpiar. Puede proporcionar a su vida diaria con un montón de comodidades y conveniencias.

Conozca su batidora



* Se deben tener cuidados especiales al preparar la comida para un bebé, un anciano o un paciente. Antes de utilizar la batidora, usted debe estar seguro de que el brazo de metal y la hoja ha sido completamente esterilizado y la esterilización ha estado bajo las instrucciones del fabricante de desinfección.
* No toque la cuchilla de picar cuando se conecta a la corriente.
* Mantenga los dedos, el pelo, la ropa y otros objetos a una distancia de la máquina cuando todavía está girando.
* Desenchufar el conector al cambiar los accesorios o después de su uso.

* No mezcle el aceite caliente u otro ingrediente oleoso.
* Evite que los niños u otras personas que no conocen el funcionamiento de esta máquina la utilicen, a menos que estén bajo la instrucción adecuada. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidos o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad . Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
* No sumergir el mango ni el cable en el agua, o podría recibir una descarga eléctrica.
* No coloque el cable sobre una superficie caliente o ni lo utilice de colgador.
* Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico del Fabricante o una persona igualmente cualificada para evitar riesgos.
* No haga funcionar continuamente la máquina, el motor se sobre calienta. Apague el interruptor cada 1 minuto, y dejar que el motor se enfríe por lo menos 1 minuto. Esta operación no puede repetirse más de 3 ciclos. Esta operación puede repetirse después de que el motor se enfríe. Si no, el motor puede dañarse.
* Apague el aparato y desconectar de alimentación antes de cambiar accesorios.
* Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas.
* No opere la batidora sin estar en contacto con la comida. No haga funcionar la máquina durante más de 20 segundos si no está en contacto con los alimentos. Esto evitara dañar el motor por sobre calentamiento.

Botones

* El botón superior sirve para el enclavamiento de seguridad, la llave botón inferior es para la velocidad turbo.
* Tecla Abajo sólo funciona cuando se pulsa la tecla Inicio. Esta configuración es en caso de cualquier error en la tecla pulsado el botón para evitar accidentes o cortar otras cosas.
* Presione la tecla Abajo, la máquina funciona. Suelte la tecla inferior, la máquina se detendrá.

Utilizando la Batidora

* Siempre desconecte la licuadora de la red si se deja desatendido o antes del montaje, desmontaje o limpieza.
* No permita que los niños utilicen la batidora sin vigilancia.
* El mezclador se utiliza para la combinación o la mezcla o triturar la comida.
* Conectar a la corriente. Para evitar salpicaduras, colocar la batidora en contacto con los alimentos antes de presionar el botón de encendido.
* Mantenga el vaso mezclador con fuerza y presione la llave del interruptor. Los ingredientes líquidos que está procesando no pueden sobrepasar la ranura de unión.
* Mueva el mezclador hacia abajo y hacia arriba durante la operación
* Después de su uso, por favor, desconecte el enchufe y el desmonte el accesorio.

Limpieza

* Antes de la limpieza, por favor apague y desconecte el enchufe.
* No toque la cuchilla afilada.
* Algunos ingredientes, como la caña de azúcar, pueden dejar los pigmentos en la superficie plástica. Puede utilizar un trapo humedecido con aceites para acabar con ellos.
* Coloque media taza de agua en el vaso de mezcla, poner un poco de detergente y luego introdúzcalo en el agua, a continuación, inicie la máquina. Repita la operación 2 veces.
* Desenchúfelo y séquelo.

Correcta disposición de reciclado

Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335,indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR,S.A.,ya que se necesitan herramientas especiales

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**
EN 55014-1: 2006+ A1:2009+ A2: 2011,	**IEC 60335-2-14: 2006 + A1: 2008,**
EN 55014-2: 1997+ A1:2001+ A2: 2008,	**IEC 60335-1: 2010,**
EN 61000-3-2: 2006+ A1: 2009+ A2: 2009,	**EN 60335-2-14: 2006 + A1: 2008,**
EN 61000-3-3: 2008.	**EN 60335-1: 2012,**
	EN 62233: 2008.

Descripciones del aparato: **BATIDORA DE MANO**

Modelo NEVIR: **NVR-8331 BA**

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid